Panasonic

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

DT5シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を 入・切する

くわしく知りたい ときは

ガイド本機に内蔵されているビエラ操作ガイドを見る



(電子基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は**「接続ガ** イド」、使いかたや設定など の詳細は「基本ガイド」と「ビ **エラ操作ガイド**」をご覧くだ さい。

テレビを見る

はじめてご使用になるときは 画面に従って「かんたん設置 設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている 場合は、本体の電源ボタンを 押してください。 (『雪基本ガイド7ページ)

地上 BS CS VOD

5/k

元の画面

消音

9

チャンネル 音量

録画 停止 ━時停止 再生/1.3888

音声切換 お好み選局 字幕 オフタイマー

ガイド 2画面 左右入換 右画面操作



放送を選ぶ 地上 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送 CS 110度CSデジタル放送 (スカパー ! e2) ●押すたびにCS1と

CS2が切り換わり

チャンネルを 選ぶ

音量を調整する

番組表から番組を選んで見る



放送を選ぶ 地上 BS CS



淀を押す

地上 BS CS VOD

5な

チャンネル

GSHINE

Panasonic

テレビ

放送中の番組



で「今すぐ見る」を選び、

淀を押す

今すぐ見る >

放送予定の番組を予約するときは

手順3で、1歳



で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

ビエラリンクで接続 録画を予約/再生する ディーガー

●ディーガの接続(© 接続ガイド 1) ● ビエラリンク(HDMI)制御(アガイド803)

ディーガに録画を予約する



(3)では、放送予定の番組を選んでください。)



で録画予約を選び、寒を押す



で予約するを選び、寒を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」 になっていることを確認

(録画機器の選択 21 ガイド281 詳細情報→録画機器



ディーガに録画した番組を再生する

ディーガ

地上 BS CS VOD

5/k

| 消音 | | | | | | | |

┌ スキップ┐ 早戻し 早送! **₩ ₩ ₩** 録画 停止 一時停止 再生/1.38

GSIINF

Panasonic

テレビ

チャンネル 音量

元の画面

操作を押す

(ディーガの画面を表示)



で録画した番組を見るを選び、寒を押す

再生したい番組を選び、寒を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が 異なることがあります)



USB ハードディスクに 見ている番組を録画する 🕵 🗓



USB ハードディスクに 録画を予約する





USBハードディスクを接続してください。

(© 接続ガイド 7) (接続・設定は © 基本ガイド40ページ)

地上 BS CS VOD

チャンネル

録画 停止 時停止 再生/13倍

GSHINE

テレビ

(テレビを見ているときに)

■を押す

●見ている番組の録画が始まります。



録画を停止するには

停止を押す

録画停止の確認画面ではいを選び、

淀を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」 (2)ガイド348)で設定した時間(3時間または 番組終了時)に自動的に停止します。



USBハードディスクを接続してください。

(で 接続ガイド 7) (接続・設定は で 基本ガイド40ページ)



USBハードディスクを接続してください。

(C) 接続ガイド 7)(接続・設定はC) 基本ガイド40ページ)





(1 ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)



再生を停止する



チャンネル

停止 一時停止 再生/138

Panasonic

テレビ

再生を一時停止/再開する



再生中に押すと、早戻し/早送りする ●押すたびに速度が速くなります。

再生/1.35 (通常の再生に戻すには **声** を押す)



次のチャプターマークまで飛び越す



